



Näytön symbolit

1. Lämmitys. Tämä on näytössä kun laite lämmittää ja lämpömittarin nuoli osoittaa ylös.
2. Jäähdytys. Tämä on näytössä kun laite jäähdyttää ja lämpömittarin nuoli osoittaa alas.
3. °C/°F Lämpötilan näytön mittayksikkö. Suomessa Celsius.
4. Hälytykset
Tämä on näytössä jos laitteessa on vika, katso tarkemmin ohjekirjasta.
5. Huoltomuistutus
Tämä on näytössä kun laitteella on huollontarve, katso tarkemmin ohjekirjasta
6. Sulatus
Tämä on näytössä kun laite sulattaa. Huom. täysin automaattinen toiminto.
7. Sähkökäyttö
Tämä on näytössä kun laite on sähkökäytöllä ja jännite on kytketty.
8. Lauhduttimen sulatus
Tämä on näytössä kun laite sulattaa lauhdutinta. Huom. täysin automaattinen toiminto ja samalla on näytössä sulatuksen merkki 6

Muista esilämmitä tai esijäähdyttää koritila ennen kuljetuksen alkua. (suositus)
Toimenpide auttaa lämpötilan hallintaan kuljetuksen aikana
Laite muistaa viimeisen asetuksen mikä siihen on laitettu jos virta näppäintä ei ole sammutettu
Laite käynnistyy automaattisesti kun virta kytketään tai auto käynnistetään.
Huom. Tämä on käytön pikaopas. Tarkemmat ohjeet löydät laitteen ohjekirjasta.

Näytön painikkeet

9. Päälle / Pois näppäin
Laitteen käynnistys ja sammutus näppäin.
10. LCD näyttö
Käyttöpaneelin näyttö. Huom. näytössä näkyvät kaikki symbolit hetken aikaa kun laite käynnistetään ja teksti CHECK
11. Ylös näppäin
Painetaan kun halutaan lämpötilan pyyntiä ylöspäin (lämpimälle)
12. Alas näppäin
Painetaan kun halutaan lämpötilan pyyntiä alaspäin (kylmemmälle)
13. Valinta näppäin
Painetaan kun katsotaan näytöstä eri toimintoja ja asetuksia, katso tarkemmin ohjekirjasta
14. Hyväksyntä näppäin
Painetaan aina kun on muutettu esim. lämpötilan pyyntiä ja hyväksytään uusi lämpötila
15. Summeri
Summeri hälyttää jos verkkokäytön syöttökaapeli on kytketty autoon ja samalla käynnistetään auto. Hälyttää myös jos ovet ovat auki (ovikytkin on lisävaruste)

Helppo käynnistys

Autokäyttö

1. Käynnistä auton moottori
2. Käynnistä laite painamalla on/off näppäintä 9
3. Tarkista pyyntilämpötila painamalla näppäintä 13
4. Muuta tarvittaessa pyyntiä ylös tai alas näppäimellä, hyväksy näppäin 14

Huom. Kun laite on päällä toiminta on täysin automaattista

Helppo käynnistys

Sähkökäyttö

1. Kytke laitteen syöttökaapeli laitteen pistokkeeseen.
2. Kytke jännite syöttökaapelin pistotulppaan.
3. Käynnistä laite painamalla näppäintä 9. Sähkökäytön symboli syttyy ja laite käynnistyy.
4. Tarkista pyyntilämpötila painamalla näppäintä 13
5. Muuta tarvittaessa pyyntiä ylös tai alas näppäimellä, hyväksy näppäin 14

Simple To SeT

Lämpötilan muuttaminen

Käynnistä laite painamalla näppäintä 9
Yksiosastoinen laite

1. Paina valinta näppäintä (13) kaksi kertaa, näytössä näkyy sen hetkinen pyyntilämpötila ja kirjaimet SP
2. Paina ylös tai alas painiketta jos pyyntilämpötilaa pitää muuttaa, yksi painallus muuttaa lämpötilaa ylös tai alas 1 asteen verran
3. Paina hyväksyntä näppäintä (14) ja palaa normaali näyttöön painamalla valinta näppäintä (13) kerran

Moniosastoiset laitteet

4. Paina valinta näppäintä (13) kaksi kertaa, näytössä näkyy sen hetkinen pyyntilämpötila 1 osastossa ja kirjaimet SP
5. Paina ylös tai alas painiketta jos pyyntilämpötilaa pitää muuttaa, yksi painallus muuttaa lämpötilaa ylös tai alas 1 asteen verran
6. Paina hyväksyntä näppäintä (14) ja palaa normaali näyttöön painamalla valinta näppäintä (13) kerran
7. Paina valinta näppäintä (13) kunnes näytössä on 2 osaston sen hetkinen pyyntilämpötila ja kirjaimet ja numero SP2
8. Paina ylös tai alas painiketta jos pyyntilämpötilaa pitää muuttaa, yksi painallus muuttaa lämpötilaa ylös tai alas 1 asteen verran
9. Paina hyväksyntä näppäintä (14) ja palaa normaali näyttöön painamalla valinta näppäintä (13) kerran

THERMO KING HUOLTOLIIKKEET SUOMESSA 2017

No	Yritys	Osoite	Puh	24h
1	VTA Tekniikka Oy	Kuussillantie 23, 01230 Vantaa	010 550 80	010 550 80
2	VTA Tekniikka Oy	Haikanvuori 2, 33960 Pirkkala	010 550 80	010 550 80
3	Turun Thermohuolto Oy	Luolakalliontie 5, 21420 Lieto	020 798 0280	0400 947 244
4	Auto-Kylmä P. Hällman	Korjalankatu 10, 45130 Kouvola	040 534 2465	040 534 2465
5	Thermo-Tek Oy	Tiilitie 4, 15560 Nastola	03 762 5385	0400 355 610
6	Auto-Kilta Oy	Terminaalikatku 27, 53420 Lappeenranta	0400 873 985	0400 873 985
7	Pesa Service Oy	Metsälinnankatu 31, 32700 Huittinen	0400 632 975	0400 632 975
8	ALK-Laite Ky	Porrassalmenkatku 48, 50100 Mikkeli	0400 554 511	0400 554 511
9	Refrigo Oy	Laukaantie 9, 40350 Jyväskylä	014 637 680	050 330 8980
10	Varaosalinna Oy	Pohjolanatie 10, 61800 Kauhajoki	020 711 9877	020 711 9869
11	Konepalvelu Lammi	Rataskatu 18, 60320 Seinäjoki	0500 687 241	0500 687 241
12	Kylmäkonehuolto Kuusisto	Satulasepäntkatku 12, 70700 Kuopio	050 306 3008	050 306 3008
13	Kylmähuolto T Peltokorpi	Juustotie 14, 69300 Toholampi	044 3094 273	044 3094 273
14	Mekaner Oy	Oritkarantie 1, 90400 Oulu	040 700 9425	040 700 9425

